

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Сигнального столбика «СТИЛ ФЛЕКС» на поверхность



Последовательность операций при монтаже столбиков:

	<p>ШАГ 1 Очистить поверхность от грязи и влаги</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Очистить поверхность для установки столбика▪ Установить STEELFLEX выпуклой стороной к приближающемуся транспорту▪ Убедиться, что поверхность достаточно ровная, установить столбик вертикально▪ Произвести разметку для 2 отверстий
	<p>ШАГ 2 Просверлить отверстия (Ø14 мм, глубиной 110 мм)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Просверлить отверстия диаметром 14 мм и глубиной 110 мм при помощи тонкостенной алмазной коронки или бура▪ Очистить (продуть) отверстия и поверхность от масла, смазки и грязи (например с помощью проволочной щетки)
	<p>ШАГ 3 Нанесение эпоксида</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Подготовить эпоксид, залить внутрь отверстия и нанести его вокруг отверстия▪ Нанести эпоксид на нижнюю часть основания столбика, особенно тщательно нанести эпоксид вокруг отверстий
	<p>ШАГ 4 Поместить дюбель в отверстие</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Поместить нейлоновый дюбель размером 14 x 100 мм в отверстие и убедиться, что он расположен вровень с поверхностью
	<p>ШАГ 5 Использовать шурупы и шайбы для крепления</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Поместить в отверстия основания столбика, а затем в отверстия с дюбелями шурупы с квадратно головкой 10 x 100 мм и шайбами диаметром 25 мм
	<p>ШАГ 6 Закрепить столбик окончательно</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Пока эпоксид не затвердел, закрутить шурупы до упора

Во время установки столбиков рекомендуем использовать защитные очки, перчатки и средства защиты органов слуха!

www.regionznak.de